七尾市文化ホール【舞台回路図】 松下電工製 パコリスⅡ α (H12.4)

上・下
ピンスポット

客席
直3・4

客席
直5・6

TV中継電源
3φ3W200V/100A
1φ3W200V/100A

客席BOX

Fr 上手			
155	1	4	158
156	2	5	159
157	3		

シーリングランプ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176

Fr 下手			
160	1	4	163
161	2	5	164
162	3		

トップスポットランプ(PS)

1	2	3	4	5	6	7
141	142	143	144	145	146	147

トーメンタル	
1	148
2	149
3	150

トーメンタル	
1	151
2	152
3	153

フットライト

1	2	3	4
133	134	135	136

EM

~~1~~ ~~前コン~~ ~~2~~

~~1~~ ~~前コン~~ ~~2~~

~~フットライト~~

~~1~~	~~2~~	~~1~~	~~2~~
~~137~~	~~138~~	~~139~~	~~140~~

フットライト切替

壁コンBOX

133	1	2	134
135	3	4	136
~~137~~	~~1~~ ~~#F1~~	~~2~~	~~138~~
~~139~~	~~1~~ ~~#F1~~	~~2~~	~~140~~

天反切替(スノコ上)

壁コンBOX

65	1	2	66
67	3	4	68
~~65~~	~~1~~	~~2~~	~~66~~
~~67~~	~~3~~	~~4~~	~~68~~

ボーダーライト(1列目)4回路

中1	中3	上下1	上下3	中2	中4	上下2	上下4
2	6	1	5	4	8	3	7

中 コンセント切替可

通常作業灯1.2.9.10

第1サスペンションランプ

1	2	3	4	①	②	③	④	5	6	7	8	⑤	⑥	⑦	⑧	9	10	11	12	⑨	⑩	⑪	⑫	13	14	15	16	⑬	⑭	⑮	⑯
17	18	19	20					21	22	23	24					25	26	27	28					29	30	31	32				

フロア

1	2	3
105	106	107

4	5
108	109

直60 音響電源
綱元ブレーカー

6	7
110	111

8	9
112	113

フロア

1	2	3
117	118	119

4	5
120	121

音響電源 直60
綱元ブレーカー

6	7
122	123

8	9
124	125

ボーダーライト(2列目)4回路

中1	中3	上下1	上下3	中2	中4	上下2	上下4
10	14	9	13	12	16	11	15

中 コンセント切替可

第2サスペンションランプ

1	2	3	4	①	②	③	④	5	6	7	8	⑤	⑥	⑦	⑧	9	10	11	12	⑨	⑩	⑪	⑫	13	14	15	16	⑬	⑭	⑮	⑯
33	34	35	36					37	38	39	40					41	42	43	44					45	46	47	48				

第3サスペンションランプ

1	2	3	4	①	②	③	④	5	6	7	8	⑤	⑥	⑦	⑧	9	10	11	12	⑨	⑩	⑪	⑫	13	14	15	16	⑬	⑭	⑮	⑯
49	50	51	52					53	54	55	56					57	58	59	60					61	62	63	64				

(星89) アッパーホリライト 5色 500W 64灯
ローホリライト 4色 500W 72灯

後コン(フロア)

10	11	12
114	115	116

1	2	3
129	130	131

10	11	12
126	127	128

ローホリ(壁)

赤	青	緑	黄
22	72	59	40
1	2	3	4
91	94	97	100

上

赤	青	緑	黄
22	72	59	40
1	2	3	4
92	95	98	101

中

赤	青	緑	黄
22	72	59	40
1	2	3	4
93	96	99	102

下

アッパーホリ

71	青	69	74	79	84
72	青	70	75	80	85
78	青	71	76	81	86
63	緑	72	77	82	87
22	赤	73	78	83	88